2025/11/13 23:20 1/1 Turris Omnia

Turris Omnia

Notes de configuration

- On suppose que la configuration initiale IPv4 est sur le réseau 192.168.20.*
- \$PASSERELLE: l'adresse IP par défaut qu'on assigne au routeur (192.168.20.1)
- \$DNS: l'adresse d'un DNS primaire dans le même réseau qu'on veut annoncer aux clients DHCP (192.168.20.4, un système pi-hole par exemple)

DNS

* Dans Network > Interfaces > LAN > Edit > DHCP Server > Advanced Settings > DHCPOptions changer 6, \$PASSERELLE pour 6, \$DNS * Dans Network > DHCP & DNS > Server Settings
> General Settings > DNS forwardings s'assurer que le champ est vide

From:

https://dulib.re/wiki/ - Le Goût du Libre

Permanent link:

https://dulib.re/wiki/doku.php/turris omnia?rev=1518409994

Last update: 2018/02/11 20:33

